



リモコン

取扱説明書

セキュリティモード オン



お出かけになる時などに押して、セキュリティモードをオンにします。

セキュリティモード オフ



帰宅時などに押して、セキュリティモードをオフにします。

プライバシーモード



監視されたくない時に押して、カメラをオフラインにし映像を見られないようにします。
※プライバシーモードのオンオフはアプリからはできません。
ご注意ください。

緊急通知モード



緊急時に押して、カメラからブザー音を鳴らしたり、アプリへの通知やメールでの通知をします。

登録方法

専用アプリを起動させて、カメラの取扱説明書にそってカメラにリモコンを登録してください。

範囲

なにも障害物がない状態で10m間に障害物があると距離は短くなります。