

# SC-DN83 の新機能につきまして

## 1.はじめに

この度は SC-DN83 をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本書は SC-DN83 の機能についての補足説明となります。ご参照くださいませ。

## 2.SC-DN83 をより便利にご利用頂ける設定と使用方法

SC-DN83 には、『人型検知』と『AI 再生』という機能が用意されています。  
これを設定・使用すると、人と思われるものが検知されたタイミングの映像を一覧表示し、そこから選択してピンポイントでそのタイミングの録画映像をご確認いただくことが可能です。

※この機能が不要な場合、以下の設定を行っていただく必要はございません。

### 設定手順

1. トップ画面でマウスを右クリックし、【システム設定】→【チャンネル設定】→【ビデオ検出】の順に左クリックします。

2. 表示される以下の項目を設定します。

チャンネル：人型検知させたいカメラのチャンネルを選択

有効(チェックボックス)：チェックを入れる

人体(チェックボックス)：チェックを入れる

ボディリージョン(チェックボックス)：任意

※ボディリージョンにチェックを入れると、人と思われるものを検知した際にその部分を赤い四角で囲います。

何を検知したのか、映像のどの部分に人を検知したのか確認しやすくなります。



3. 【OK】を左クリックし設定を保存します。

#### AI 再生機能を使用する

1. トップ画面でマウスを右クリックし、【AI 再生】を左クリックします。
2. 画面右上に表示されているカレンダーで、映像を確認したい日付を左クリックします。
3. 画面右上に表示されている【チャンネル】項目で、映像を確認したいカメラを選択します。
4. 【検索】を左クリックします。
5. 人型検知したタイミングの映像が一覧表示されるので、確認したい映像を左クリックすると再生が開始されます。

### 3.カメラを増設する場合の設定方法

SC-DN83 は、専用カメラを最大 8 台まで接続する事が可能です。

専用カメラ『SC-DD83』は防犯ステーションの各ショップから単品でご購入頂けます。  
追加で専用カメラをご購入頂いた場合、以下の作業を行うことで、お手持ちの SC-DN83 へ接続することができます。

#### 設定手順

1. 専用カメラと SC-DN83 を、有線 LAN ケーブルで直接接続します。
2. 専用カメラに AC アダプターを接続して電源を入れ、30 秒ほど待機します。
3. トップ画面でマウスを右クリックし、【ビデオ管理】を左クリックします。
4. 画面右側に表示される【マッチコード】を左クリックします。
5. 30 秒ほど待機すると、SC-DN83 に専用カメラが接続されます。  
接続が完了したら、【終了】→【はい】の順に左クリックして下さい。
6. 専用カメラと SC-DN83 を接続している有線 LAN ケーブルを外します。
7. 専用カメラと SC-DN83 が無線通信できる状態になっていますので、任意の場所に設置してください。