

SC-TF43 / SC-TG43 microSD カード・リセットボタン位置

この度は弊社製品をお買い求めいただきありがとうございます。

Tシリーズの microSD カード・リセットボタンの位置について下記をご参照ください。

SC-TF43



カメラ底面側にあるパッキンを指でひっかけて開けてください。
中にリセットボタンと microSD カードスロットがあります。



SC-TG43



カメラレンズ部分を上から下へ向けてください。
付属のドライバーを使用して開封すると
中にリセットボタンと microSD カードスロットがあります。



レンズ部分を下向きへ動かします。

SC-TG43 台座設置方法について

この度は弊社製品をお買い求めいただきありがとうございます。
SC-TG43 台座設置方法について下記をご参照ください。

①設置したい場所へ台座を固定します。固定する際は付属の「長いビス」をご使用ください。

【SC-TG43 台座】
最初に固定します。

長いビス



【SC-TG43 本体】
台座をビスで固定した後に
本体を固定します。



②本体と台座を組み合わせます。

重なった上部の穴へ「短いビス」を使用して本体と台座を固定させます。

