

SC-DN83 へカメラを追加する手順

1.はじめに

この度は SC-DN83 の専用カメラをご購入いただき、誠にありがとうございます。

お手持ちの SC-DN83 に接続する手順を記載します。

2.カメラを増設する場合の設定方法

追加でご購入頂いた専用カメラは、以下の手順でお手持ちの SC-DN83 へ接続することができます。

設定手順

1. 専用カメラと SC-DN83 を、有線 LAN ケーブルで直接接続します。
2. 専用カメラに AC アダプターを接続して電源を入れ、30 秒ほど待機します。
3. トップ画面でマウスを右クリックし、【ビデオ管理】を左クリックします。
4. 画面右側に表示される【マッチコード】を左クリックします。
5. 30 秒ほど待機すると、SC-DN83 に専用カメラが接続されます。
接続が完了したら、【終了】→【はい】の順に左クリックして下さい。
6. 専用カメラと SC-DN83 を接続している有線 LAN ケーブルを外します。
7. 専用カメラと SC-DN83 が無線通信できる状態になっていますので、任意の場所に設置してください。