取扱説明書記載内容訂正のお知らせ

この度は弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
取扱説明書の記載内容に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに以下の通り訂正させていただきます。

【訂正内容】P.18「無線 Wi-Fi 接続」⑤

ご利用端末に応じて、以下に記載する内容に置き換えて作業を行って頂きます様お願いいたします。

誤

⑤接続に成功したら、カメラのパスワード（自由）を入力して設定してください。

■ Android / iPhone 両方

⑤接続に成功したら、カメラのパスワード (自由) を入力して設定して下さい。
この画面が出なかった場合は、⑦で映像を表示した際、画面右上にある歯車マークをタップし、[パスワード管理] からパスワードを任意のものにご変更頂きます様お願いいたします。
※カメラの映像を見るために必要となるパスワードですので、必ずご変更下さい。
尚、カメラの初期パスワードは『空白』です。

【訂正内容】P.19「AP モードで見る」③•④

ご利用端末に応じて、以下に記載する内容に置き換えて作業を行って頂きます様お願いいたします。

誤

③ AP 接続可能なカメラが「camera_ ○○」の形で表示されます。タップするとスマートフォンがカメラのホットスポットに接続されます。

④カメラの AP モードのパスワードを入力してください。
（初期値は 1234567890 です）
「確定」をタップして完了です。

■ Android の場合

③説明書のまま実施をお願いいたします。
④カメラのパスワードを入力します。
初期値は『空白』ですので、何も入力せず [確定] をタップしてください。少しお待ち頂くとカメラの映像が表示されます。
カメラの映像を確認出来たら、画面右上にある歯車マークをタップし、[パスワード管理] からパスワードをご変更頂き完了です。
※カメラの映像を見るために必要となるパスワードですので、必ずご変更下さい。
尚、カメラのパスワードの初期値は『空白』です。

■ iPhone の場合

③表示される [Wi-Fi 設定] をタップし、iPhone の Wi-Fi 設定画面に移動します。
カメラが AP モードになっていれば『camera_xxxx』という SSID が表示されますので、これをタップして AP のパスワード『1234567890』を入力し接続します。接続出来たら、アプリ『SecuHOME』に戻り、少しお待ち頂くとカメラの映像が表示されます。
カメラの映像を確認出来たら、画面右上にある歯車マークをタップし、[パスワード管理] からパスワードをご変更頂き完了です。
※カメラの映像を見るために必要となるパスワードですので、必ずご変更下さい。
尚、カメラのパスワードの初期値は『空白』です。
④作業は不要です。

【訂正内容】P.21「録画設定（動体検知録画）」【誤】警戒警報：非対応です → 【正】境界警報：対応