

防犯灯の発光に対応するカメラの設定案内

発光カメラの設定変更画面へ行く手順

簡易設定画面

- 1 カメラ映像の表示されている部分を左クリック
- 2 下部に表示される項目の「色彩調整」を選択
- 3 イルカモードを選択

設定画面

- 1 画面右クリック →
- 2 システム設定 →
- 3 チャンネル設定 →
- 4 チャンネル OSD →
- 5 色彩調整 →
- 6 イルカモード

防犯灯の内容

■ 赤外線モード：

日中カラー撮影、夜間は常時赤外線 LED による白黒撮影、防犯灯 OFF

■ フルカラーモード：

日中カラー撮影、夜間は常時防犯灯を点灯しカラー撮影

■ スマートモード：

日中カラー撮影、夜間は通常赤外線 LED で白黒撮影し、検知した時のみ防犯灯を点灯してカラー撮影