



# DNシリーズ:ハードディスクの初期化方法



録画機内蔵モニターを起動し、右クリックをします。




表示されたメニューから「システム設定」をクリックします。



画面左側のメニューから「HDD設定」をクリックし、右側「フォーマット」欄にチェックを入れ、フォーマットボタンをクリックします。



「すべてのデータが削除されます。」の画面が表示されたら「はい」をクリックします。



フォーマットが開始されます。



フォーマット完了画面が表示されたら「OK」をクリックします。



画面を閉じて終了します。

設定などお困りごとがございましたら  
お気軽にお問い合わせください。

**サポートセンター**  
**050-3816-3999**

メールでのお問合せはこちら **24時間受付**  
アドレス: info@secu.jp