

防犯灯の発光に対応するカメラの設定案内

発光カメラの設定変更手順

新ロットモデル

- 1 該当のカメラの上で右クリック →
- 2 IPC →
- 3 画像設定
- 4 昼 / 夜モード

旧ロットモデル

- 1 該当のカメラの上で右クリック →
- 2 IPC →
- 3 昼 / 夜モード

昼 / 夜モードの項目メニュー説明

高感度 / 自動 → 非対応

フルカラー → 常時カラー撮影（赤外線 & 防犯灯点灯無し）

白黒 → 常時白黒撮影（赤外線 & 防犯灯点灯無し）

知能警報 → 夜間は白黒だが、【人】を検知すると防犯灯が発光するので、
その間はカラー ※動体検知では光らない

知能可変光 → 常に防犯灯が発光し、夜間もカラー撮影

知能赤外線 → 夜間は白黒、防犯灯の発光は無し