

# 防犯灯の発光に対応するカメラの設定案内

## 発光カメラの設定変更手順

### 新ロットモデル

- ①該当のカメラの上で右クリック → ②IPC → ③画像設定 → ④昼/夜モード

### 旧ロットモデル

- ①該当のカメラの上で右クリック → ②IPC → ③昼/夜モード

## 昼/夜モードの項目メニュー説明

- ①知能警報またはダブルライト警告：夜間は白黒だが、【人】を検知すると防犯灯が発光するのでその間はカラー撮影。  
※動体検知では光らない
- ②知能可変光または高感度フルカラー：夜間防犯灯発光、朝になり明るくなってくると消灯。常にカラー撮影。
- ③知能赤外線または赤外線暗視：夜間は白黒、防犯灯の発光は無し。