

SC-DP85 説明書の訂正と補足

この度は当店の防犯カメラをご購入いただき誠にありがとうございます。

同梱されている説明書の一部訂正と、ご利用開始前に必要な操作についての補足を本紙でご案内させていただきます。ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご確認下さいます様お願いいたします。

1. 「各種設定項目 スマートフォンで見る」の訂正 (P.14-①)

誤 ▶ Android は「Esee Cloud」を検索し、ダウンロードしてください。

▶ iPhone は「IP Pro」を検索し、ダウンロードしてください。

(iPhone 版アプリはダウンロード後「EseeCloud」の名前になります)

正 ▶ App Store または Play ストアで「IP Pro」を検索し、ダウンロードしてください。

(iPhone/Android どちらも、アプリはダウンロード後「EseeCloud」の名前になります)

2. 「各種設定項目 スマートフォンで見る」の訂正 (P.16-⑫)

誤 ▶ 「パスワードが間違っています」の表記がでたら、[...]をタップ→ [編集] をタップし、
[パスワード] 欄に主装置のパスワードを入力し、[完了] をタップしてください。

正 ▶ パスワードを求める画面が表示されたら、主装置のパスワードをご入力ください。

3. 録画映像に音声も保存する為に必要な操作

本製品は専用カメラが接続されると自動でそのカメラを登録し、映像のみ録画するよう設定されております。録画映像に音声も保存する為には、音声を保存したい対象カメラに対して、以下の操作が必要です。

操作手順

3-a) モニターの画面で、対象カメラの映像をクリックします。

3-b) 対象カメラの映像の下部に、スピーカーのマーク (ボリューム) が表示されるのでクリックします。

3-c) モニターから音声が再生されることを確認したら、もう一度スピーカーのマークをクリックし、音声の再生を停止します。これで対象カメラの今後の録画映像には、音声も録音されるようになります。全てのカメラで音声を録音したい場合、お手数ではございますが、上記操作を全てのカメラに対して行ってください。

上記操作を行っても録画映像に音声は録音されていなかった場合は、同梱されている説明書に記載の「こんな時は Q.カメラの映像を見ているが音声が出ない」(P.18)をご参照ください。

4. ハードディスク (HDD) のフォーマット (初期化) の操作

録画を保存する為には、ハードディスクのフォーマットを行っておく必要があります。

操作手順

4-a) モニターの画面で右クリックし、表示されたメニューの「システム設定」をクリックします。

4-b) 画面左にある「HDD 設定」をクリックします。

4-c) 「フォーマット」のチェックボックスにチェックを入れます。

4-d) その下にある「フォーマット」ボタンをクリックし、「はい」をクリックすると、ハードディスクが初期化され、録画を保存できるようになります。

それまでに保存されていたハードディスクのデータは全て削除されますのでご注意ください。