SC-MW68 カメラ本体の取扱い方法と取扱説明書 V1.0 の訂正点に関するご案内

この度は弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。 取扱説明書の記載内容に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに以下の通り訂正させていただきます。

◇カメラ本体の開き方

カメラ本体は強く閉まっている為、<u>開ける際にバックル(留め具)のつまみが勢いよく動きます。</u> 開く際は十分にご注意ください。



◇取扱説明書 3ページ「安全上のご注意」の内容について、訂正させていただきます。

【正】 本製品は IP65 相当の防塵・防水仕様となり、完全防水ではありません。

【誤】 本製品は IP66 相当の防塵・防水仕様となり、完全防水ではありません。

◇取扱説明書 17ページ「各種設定項目」に追記させていただきます。

■上書き録画

microSD カードの空き容量が無くなった場合、自動的に古いデータから削除し新しいデータに上書きされます。

※この機能を「オフ」にすると、空き容量が無くなった場合、録画を停止します。